



Phase de descente

- 1- Actionner le distributeur du tracteur prévu à cet effet et le basculer en position libre
- 2- Déplier les béquilles de chargement (utiliser des cales sous béquilles si besoin)
- 3- Déverrouiller le système d'arrimage des rampes
- 4- Effectuer une pression sur les rampes pour les faire basculer au sol

Phase de remontée

- 1- Actionner le distributeur du tracteur pour faire remonter des rampes
- 2- Verrouiller l'arrimage des rampes
- 3- Replier les béquilles de chargement

Rappel de sécurité

- Vérifier que le coupleur hydraulique est bien branché.
- Lors des phases de descente / remontée des rampes, personne ne doit circuler dans la zone de travail des rampes.
- Les rampes doivent être repliées en cas de circulation sur la voie publique.
- Le matériel doit être exclusivement utilisé par des personnes responsables, préalablement instruites sur l'emploi de l'engin et autorisées à s'en servir.

